

# KIT ÉLECTRICITÉ KIT ELEKTRICITEIT ELECTRICITY KIT BAUSATZ ELEKTRIZITÄT



INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
MONTAGE HANDLEIDING  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG

28-02-2023

**telluria**

LET US STEEL YOUR HEART



## Plan / Stukslijst / Map / Plan

Les composants électriques et leur câblage doivent être installés lors du montage de votre abri de jardin. Ceci n'est pas mentionné dans nos instructions de montage standard, utilisez les plans ci-dessous comme référence. Les longueurs de câble indiquées correspondent aux plans ci-dessous. Si vous vous écartez de ce plan, il est possible que vous ayez besoin de câbles supplémentaires de type XGB3G2.5-CAA B 500. L'installation de composants électriques doit être effectuée par un professionnel selon les meilleures pratiques.

De elektrische componenten en hun bedrading moeten worden geïnstalleerd tijdens de montage van uw tuinhuis. Dit wordt niet vermeld in onze standaard montagehandleiding, gebruik onderstaande plannen als leidraad. De opgegeven kabellengtes komen overeen met de plannen hieronder. Indien u van dit plan afwijkt, kan het zijn dat u extra kabel type XGB3G2.5-CAA B 500 nodig heeft. De installatie van elektrische onderdelen moet worden uitgevoerd door een vakman volgens de regels van de kunst.




The electrical components and their wiring must be installed during the assembly of your garden house. This is not stated in our standard assembly instructions, use plans below as a guide. The cable lengths stated correspond with the plans below. If you deviate from this plan, you may need extra cable type XGB3G2.5-CAA B 500. Electrical parts must be installed by a qualified electrician in line with current regulations.

Die elektrischen Komponenten und ihre Verkabelung müssen während der Montage Ihres Gartenhauses installiert werden. Dies wird nicht in unserer Standard-Montageanleitung beschrieben; verwenden Sie bitte nachfolgende Pläne als Leitfaden. Die angegebenen Kabellängen entsprechen den untenstehenden Plänen. Wenn Sie von diesem Plan abweichen, benötigen Sie möglicherweise zusätzliches Kabel vom Typ XGB3G2.5-CAA B 500. Die Installation der elektrischen Komponenten muss von einem Fachmann nach den anerkannten Regeln durchgeführt werden.

■ Pavillon de jardin + Open Lounge  
■ Tuinhuis + Open Lounge  
■ Garden House + Open Lounge  
■ Gartenhouse + Open Lounge

■ Pavillon de jardin + lounge S/L  
■ Tuinhuis + lounge S/L  
■ Garden House + lounge S/L  
■ Gartenhouse + Lounge S/L

■ Pavillon de jardin + lounge XL  
■ Tuinhuis + lounge XL  
■ Garden House + lounge XL  
■ Gartenhouse + Lounge XL



Contrôleur LED  
 LED-Driver  
 LED driver  
 LED-Treiber

Boîte de jonction  
 Aftakdoos  
 Junction box  
 Verteilerdose


Câblage  
 Bedrading  
 Wiring  
 Verkabelung

\* Lounge à droite – électricité à gauche de l'abri  
 \* Lounge rechts – elektriciteit links van het tuinhuis  
 \* Lounge right – electricity left of the house  
 \* Lounge Rechts – Elektrizität Links vom Haus

\* Singolo – électricité à gauche ou à droite à l'arrière de l'abri  
 \* Singolo – elektriciteit links of rechts achteraan het tuinhuis  
 \* Singolo – electricity left or right at the rear of the house  
 \* Singolo – Elektrizität Links oder Rechts an der Rückseite des Haus

\* Câble à utiliser - dans le sol: **EXVB3x2.5** - au sol/dans la chape: **XVB3x2.5**  
 \* Te gebruiken kabel - in de grond: **EXVB3x2.5** - op de grond/in de chape: **XVB3x2.5**  
 \* Cable to use - in the ground: **EXVB3x2.5** - on the ground/in the screed: **XVB3x2.5**  
 \* Kabel zu verwenden - im Boden: **EXVB3x2.5** - auf dem Boden/im Estrich: **XVB3x2.5**


## Boîte de jonction / Aftakdoos / Junction box / Verteilerdose




Câble d'alimentation  
Voedingskabel  
Power cable  
Versorgungskabel

## Contrôleur LED / LED-Driver / LED driver / LED Treiber


Pavillon de jardin  
Tuinhuis  
Garden House  
Gartenhouse



Pavillon de jardin + lounge S/L/XL  
Tuinhuis + lounge S/L/XL  
Garden House + lounge S/L/XL  
Gartenhouse + Lounge S/L/XL



## Interrupteur / Schakelaar / Switch / Schalter



L1: ———  
1: ———  
2: ———  
L2: ———

## DE

### **Hinweis:** Umweltschutz und Entsorgung

Der Verbraucher ist gesetzlich dazu verpflichtet, elektronische Geräte, Lampen und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer ordnungsgemäß zu entsorgen.

An den öffentlichen Sammelstellen oder bei Händlern können diese unentgeltlich zurückgegeben werden.

Die Löschung der Personenbezogenen Daten liegt in der Eigenverantwortung des Verbrauchers.

Leuchtmittel und Batterien, welche gefahrlos entnommen werden können und nicht fest verbaut sind, müssen zur separaten Entsorgung vorab entnommen werden.

Das Landesrecht regelt die Details der rechtskonformen Entsorgung.

Die Kennzeichnung mit der durchgestrichenen Mülltonne markiert Elektrogeräte und Batterien, die nach ihrer Lebensdauer auf keinen Fall im Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Unter der Mülltonne angebrachte Symbole, kennzeichnen evtl. enthaltene Inhaltsstoffe (Blei = Pb, Quecksilber = Hg, Cadmium = Cd).

Diese Trennung ist nötig, da Batterien und Elektrogeräte sowohl wertvolle Ressourcen sind als auch für den Menschen und seine Umwelt schädliche Stoffe enthalten.

Durch Verwertung, Sammlung und Wiederverwendung der hierfür geeigneten Batterien und Elektrogeräte tragen Sie zum Erhalt und Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.



## EN

### **Note:** Environmental Protection and Disposal

Consumers are legally obligated to properly dispose of electronic devices, lamps, and batteries at the end of their lifespan.

They can be returned free of charge at designated public collection points or through retailers.

The deletion of personal data is the consumer's responsibility.

Light bulbs and batteries that can be safely removed and are not permanently installed must be separated for separate disposal.

The details of legally compliant disposal are governed by regional legislation.

The symbol of a crossed-out waste bin indicates that electronic devices and batteries must never be disposed of in household waste after their lifespan.

Symbols placed below the waste bin indicate the possible presence of certain substances (lead = Pb, mercury = Hg, cadmium = Cd).

This separation is necessary because batteries and electronic devices contain both valuable resources and substances that are harmful to humans and the environment.

By recycling, collecting, and reusing batteries and suitable electronic devices, you contribute to the preservation and protection of the environment and human health.



## FR

**Remarque :** protection de l'environnement et élimination

Le consommateur est légalement tenu de se débarrasser des appareils électroniques, des lampes et des piles en bonne et due forme à la fin de leur durée de vie.

Ceux-ci peuvent être retournés gratuitement dans les points de collecte publics ou auprès des commerçants.

La suppression des données personnelles relève de la responsabilité du consommateur.

Les ampoules et les piles qui peuvent être retirées sans danger et qui ne sont pas fixées doivent être préalablement retirées pour être éliminées séparément.

Le droit national régit les détails de l'élimination conforme au droit.

Les appareils électriques et piles avec un symbole de poubelle barrée ne doivent en aucun cas être jetés avec les ordures ménagères après leur durée de vie.

Les symboles apposés sous la poubelle indiquent les substances éventuellement contenues (plomb = Pb, mercure = Hg, cadmium = Cd).

Ce tri est nécessaire, car les piles et les appareils électriques sont à la fois des ressources précieuses et contiennent des substances nocives pour l'homme et son environnement.

En valorisant, collectant et réutilisant les piles et les appareils électriques adaptés à cet effet, vous contribuez à la préservation et à la protection de l'environnement et de la santé humaine.



## NL

**Aanwijzing:** Milieubescherming en verwijdering

De consument heeft een wettelijke verplichting om elektronische apparaten, lampen en batterijen aan het einde van hun levensduur op de juiste manier af te voeren.

Deze kunnen gratis worden ingeleverd bij openbare inzamelpunten of bij dealers.

Het verwijderen van persoonlijke gegevens is de verantwoordelijkheid van de consument zelf.

Lampen en batterijen die veilig kunnen worden verwijderd en niet permanent zijn geïnstalleerd, moeten vooraf worden verwijderd voor gescheiden afvalverwerking.

De landelijke wetgeving regelt de details van wettelijk conforme verwijdering.

De markering met de doorgekruiste afvalbak markeert elektronische apparaten en batterijen die aan het einde van hun levensduur niet bij het huisvuil mogen worden gedaan.

Onder de afvalbak aangebrachte symbolen geven eventuele ingrediënten aan die het product bevat (lood = Pb, kwik = Hg, cadmium = Cd).

Deze scheiding is nodig omdat zowel batterijen als elektronische apparaten waardevolle grondstoffen zijn en stoffen bevatten die schadelijk zijn voor mens en milieu.

Door batterijen en elektronische apparaten te recyclen, in te zamelen en opnieuw te gebruiken, draagt u bij aan het behoud en de bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid.

